National

BT152 写真

自動 ホームペーカリー(家庭用) 取扱説明書・料理集

品番SD-BT152




上手に使って上手に節電

保証書別添付

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

ドライイーストメニュー

県 ソフト食パンコース P.16



皮がやわらかく、 キメが細かいしっとりと したパンです。



焼き上がりまで 4時間 15分 予約タイマー 〇 焼き色(淡)選択 〇

皮はパリッと香ばしく、少 し歯ごたえのあるパンです。 ●淡を選ぶと、焼き色を淡 くすることができます。

メニューP.20~21 にんじんパン・かぼちゃパン・ほうれん草パン・ミルクパン・チーズパン・全粒粉パン・オートミールパン





食パンをベースにして、 ぶどうやくるみなどの材料 の形を残して焼き上げます。

天然酵母メニュー



生種おこし完了まで 74時間

焼き上がりまで 7 時間 予約タイマー 〇

焼き色(淡)選択〇

歯ごたえがあり、あっさりとし

ていて特有の風味があります。

「ホシノ天然酵母パン種」 (© P.5)を使って、 このホームベーカリーの天 然酵母パンに使う生種をお こします。

(山形フランスパン) 焼き上がりまで 7 時間



パリッとしたかための皮 で、キメが粗い山形の フランスパンです。

焼き上がりまで 🤈 時間

食パンの焼き 上げ時間を

高さもやや低くなります。

約1/2に短縮。

●「1斤専用」のため、他のパンよりも高さが低くなります。

このたびは、自動ホームベーカリーをお買い上 げいただき、まことにありがとうございました。

材料投入

このパンの本は

次のような思いで編集しています。

まず、ホームベーカリーでパンを作るための基本的な 知識を、ぜひお読みください。

- 各コースの紹介(P.2~3)
- ●パンの基本材料(P.4~5)
- ●ホームベーカリーのパンについて(P.6)

また、作りたいパンのページを開いてください。 そこには、材料・工程・キー操作などのパン作りに必要 な内容がすべておわかりいただけるようにしています。

このパンの本で

いろいろなパンづくりをお楽しみください。

予約タイマーが使えるのは

- ●ソフト食パンコース●フランスパンコース
- 食パンコース
- ●天然酵母食パンコース

焼き色淡を選べるのは

● 食パンコース

●天然酵母食パンコース

わが家の一日 4時間15分で焼いた食パンに 比べて、風味・弾力にやや欠け、 今日も焼きたてパン

の香りで始まります。

野菜などの食材を加えたアレンジパンも作れます。 ● 淡を選ぶと、焼き色を淡くすることができます。

材料投入



天然酵母食パンをベースにし て、ぶどうやくるみなどの材 料の形を残して焼き上げま

焼き上がりまで 7 時間



●「スイート食パン(早焼き)」がおいしく焼けます。

ドライフルーツなどを加えた パネトーネをはじめ、バター たっぷりのブリオッシュなど、 バラエティが広がります。

´メニューP.28

パネトーネ

メニューP.30~31 ブリオッシュ・チョコレートパン・オレンジパン

生地作りまで 1時間 30分

バターロール、クロワッサン

などの生地作りまでを 行います。

メニューP.32

バターロール

あんパン・メロンパン・ドーナツ・クロワッサン・ デニッシュ・プチブル・黒糖胚芽パン



生地作りまで45分

ピザなどの生地作りまでを 行います。

メニューP.40~41 カレーパン・ピタパンサンド・イタリアンロール

生地作りまで 4 時間



天然酵母の生地作りまでを 行います。 プチパンなどのシンプルな パンをお試しください。

メニューP.48

プチパン

プチパンアラカルト・おいもパン・セサミパン

パンの基本材料

小麦粉丨

パン作りには

たんぱく質を多く(約12~ 15%)含む強力粉が基本です。

蓮力粉



水でねられると、たんぱく質が 結合してパンの組織(グルテ ンを生成します。

- ふるって使う必要はありま
- 国内産の小麦で作った小麦 粉やパン専用小麦粉は、たん ぱく質の量に差があるため、 パンの膨らみ方にも差がで きます。

詳しくは「パン作りのQ&A」 をご覧ください。(© P.58)



水



小麦粉に加えてねられることに よって、パンの組織を生成します。

●フランスパンや早焼きの食パ ン、また室温が高いときは、 約5 の冷水(氷水程度の冷た さ)をお使いください。 氷は取り除いてください。



2222222222222222

味・香り・色つやをよくします。 パンの組織を強くする役目も あります。

2222222222222222

油脂

バター 無塩バター マーガリン ショートニング



役割

キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

メモ

■固形のままお使いください。

2222222222222222

2222222222222222

砂糖 黒砂糖 ざらめ はちみつ



役割

パン用酵母の栄養となり、発酵 熟成を促します。 また、風味や香り、表皮の焼き色 をよくします。



●粒の大きいものは、かりゅう状 につぶしてお使いください。

ドライイースト 用「パンミックス」について

5つの基本材料と

ドライイーストが1回分ずつパックになった 「パンミックス」3種類(SD-BT152用)を あっせんしています。

ナショナル製品取扱店でお求めいただけます。



2222222222222222

乳製品



パンの味や香りをよくしたり色 つやのあるパンにします。また、 パンがかたくなるのを防ぎます。

メモ

●生乳を使う場合は、約70 以上に温めて、充分に冷やし てお使いください。

塩



役割


味付のほか、歯ごたえのあるパ ンにします。 また、雑菌の繁殖を防ぎます。

食パンミックスは

天然酵母パンにもお使いいただけます。

- ・天然酵母「食パン」「食パン(淡)」
- ・天然酵母「食パン(材料投入)」
- ●この場合、ドライイーストは使わずホーム ベーカリーでおこした生種をお使いくださ 1,1,

詳しくは「パン作りのQ&A」をご覧くださ N_o (☞P.58)



パン用酵母

ドライイースト… ドライイースト」メニューで使います

必ず、予備発酵のいらないドライイーストを使います。 (生イーストは使えません。)

日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。

使うときは直接イースト容器に入れてください。

「天然酵母パン種(元種)…「天然酵母」メニューで使います

天然の食物(果物・野菜類など)から培養された酵母で、 菌数(発酵力)が不安定です。

このホームベーカリーでは菌数(発酵力)が安定して いる「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。

- ●パン種は、このパンの本では「元種」と表示しています。
- 元種は、酵母が休眠している状態でそのままでは使えません。 「生種おこし」コースで生種にして、活性させてからお使いください。

パン用酵母は糖分を栄養として活動し、炭酸ガスを発生させパンを 膨らませます。

パンの組織

発生した炭酸ガスを包み込んで膨れる。



●酵母は生きています。賞味期限が切れていないものを使い、 必ず密封して冷蔵庫で保存してください。

ラシ」をご覧ください。

「ホシノ天然酵母パン種」について

品



「ホシノ天然酵母パン種」 50a×5袋入り

● 富澤商店 (042)776-6488 お申し込み先 ●東京食流 (0426)46-5432 ●パン種に関するお問い合わせ (有)ホシノ天然酵母パン種 お客様ご相談窓口 (042)737-7825 詳しくは、同梱の「ホシノ天然酵母パン種紹介チ

5

ホームベーカリーの パンについて

パンづくりはとてもデリケート

いつもどおりに焼いていても、条件が微妙に 違うとパンの膨らみ方や形に差が出ます。

もちろんホームベーカリーで焼いても同じです。




たとえば、室温や湿度、材料の種類や質 (特に国内産小麦で作った小麦粉など) タイマーの有無などに影響されます。 特にパンの高さは、3cm程度は 変化します。

「天然酵母とドライイースト」の違いは?

天然酵母

天然の食物(果物・根菜類など)だけで 培養された酵母。

発酵力はドライイーストより弱いため、 パン作りにも時間がかかります。



~ 食パンを比べると~

天然酵母

高さはやや小ぶりの場合があり、色は 濃いめ。

皮はおかきやしょうゆのような独特の香り。 もっちりと歯ごたえがあり、かすかな 酸味と甘味があります。

ドライイースト 天然酵母パンに比べて少し高さがあり、 ややソフトな歯ごたえ。



~生地の感触を比べると~

少しべたつきやすいので、シンプルな 形に成形することをおすすめします。 もちろん、慣れて、コツをつかんだら ロールパンにも挑戦してはいかが?

ドライイースト バターロールはもちろん、




クロワッサンなどいろいろなパン作りを お試しください。



お使いになる前に

安全上のご注意
使用上のお願い1
各部の名前と扱い方1
現在時刻(時計)の合わせ方1





パンの作り方・メニュー



ソフト食パンを焼く......16



食パンを焼く......18



ソフト食パンや食パンの 材料配合を少し変えて20 ソフト食パンや食パンをベースに

お好みの食材を加えて......20~21 ●野菜を加えて●乳製品を加えて●穀類を加えて



食パン(材料入り)を焼く.....22 例 ぶどうパン



フランスパンを焼く......24 (山形フランスパン)



食パンを早く焼く26



食パン(材料入り)を早く焼く.....28 例 パネトーネ

メニュー例

ブリオッシュ・チョコレートパン オレンジパン......30



バターロールを作る32 メニュー例

あんパン・メロンパン・ドーナツ...34~35 クロワッサン・デニッシュ プチブル・黒糖胚芽パン......36~37



ピザを作る38 メニュー例

カレーパン・ピタパンサンド イタリアンロール......40~41



生種をおこす42



食パンを焼く......44



食パン(材料入り)を焼く......46 例 ぶどうパン





プチパンを作る......48 メニュー例 プチパンアラカルト・おいもパン

セサミパン.....50~51



ご愛用いただくために



お手入れのしかた52	
故障かな?54	
パンがうまく焼けないとき56	
パン作りのQ&A58	
保証とアフターサービス62	
仕様裏表紙	;

安全上のご注意。必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。









この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

警告

やけどを防ぐために



子供など取り扱いに不慣れな 方だけで使わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない



やけど・感電・けがの原因になります。

取り扱い



本体内蔵の電気部品に水が入り、ショート・感電の原因になります。



修理は販売店にご相談ください。

八警告

パンケース

電源プラグ

コード

本体

ふた内側

電源・コード

電源プラグのほこりなどは 定期的に取る

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

プラグを抜き、乾いた布でふく。



電源プラグは根元まで確実 に差し込む

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火 災の原因になります。

●傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない。



ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

電源・コード



コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷付けたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじ ったり、引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因 になります。

コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

リチウム電池



充電・ショート・加熱・火中 投入しない

他の金属や電池と混ぜない





発熱・破裂・発火の原因になります。



乳幼児の手の届かない所に 置く

廃棄や保存は、テープなど で巻き付けて絶縁する



安全上のご注意 必ずお守りください(続き)

使用上のお願い

注意

やけどを防ぐために



蒸気口に手を触れない



やけどの原因になります。特に乳幼児には触らせな いようご注意ください。



使用中や使用後しばらくは、 本体・パンケース・庫内・ふた 内側などの高温部に触れない



やけどの原因になります。




お手入れは冷えてから行う

やけどの原因になります。

リチウム電池



(+)(-)を正しく入れる



使用場所



不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使わない


火災の原因になります。

- ●じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの 上で使わない。
- 熱いパンケースは置き場所に注意する。



壁や家具の近くで使わない

熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。 ●壁・家具などから5cm以上離す。



8=5

使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く

電源プラグ を抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電や、ショートによる発火の原因になります。

調理中

ぶどうなどの材料を入れるとき以外は、ふたを開けない


焼き上げ中に開けると、蒸気で目の痛みを感じることがあります。

発酵中などは、庫内温度に影響してパンのできばえが悪く なることがあります。



ふたにふきんなどをかけない

操作部の故障やふたが 変形する原因になります。



使用場所

火気や湿気のある所で使わない


本体が変形する原因に なります。



次のようなテーブルの上で使わない

- ●粉・油脂類が落ちたテーブルの上
- テーブルクロスの上
- テーブルの端寄り

本体が滑って落ちる原因になります。




リチウム電池を取り付けるとき

電池ボックスの中に異物や水が入らないようにする

故障の原因になります。

電池ボックス~



パンを取り出すとき

パンホルダーを使わないとき

必ずミトンをはめる パンケース・庫内・ふた 内側など高温部に触れ て、やけどをすること

があります。



●パンケースのハンドル根元をしっかり持って振る

不安定な持ち方をする と、滑ってやけどをす ることがあります。



パンホルダーを使うとき

●必ずミトンをはめ、片手でパンケースを 押さえながらパンホルダーを引き上げる

パンケースを押さえない とパンケースごと外れる ため、落としてやけどを することがあります。

熱いパンケースにパンホルダーを入れたままにしないでください。 (変形の原因になります。)

●パンホルダーを乳幼児に触らせない

先端の突起でけがをすることがあります。 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

取り扱い

温度センサーや開閉弁に強い力を 加えない

変形するとパンがうまく焼けなくなります。

ヒーターに強い力を加えない


ヒーター支えが割れる原因になります。




ヒーター支え ヒーター


パンケースの着脱や庫内のお手入れをするときにはご注意ください。

各部の名前と扱い方





計量カップ:1個





できません。

いでください。

● パンの取り出し以外に使わな

突起が変形すると、パンが

取り出せなくなります。



「大さじ/小さじ」と表現しています。

スプーン:1個

砂糖などを量る。

(内側の線は約2/3量)

メニューの中で市販の計量スプーンを使う場合は、

付属品

水など液体の計量専用。 生種おこし・生種保存専用。 (一目盛り約10ml) (一目盛り約10ml) 一計量用 ── 「食パン早焼き 小麦粉などを量らないでください。

計量に使います。 ミトン:2枚

生種容器(ふた付き):1個

生種おこし用

目盛りは、生種を

おこすときの水の

目盛りがq単位でないため、正しく、 量れません。

現在時刻(時計)の合わせ方

リチウム電池を取り付ける

を合わせる 現在時刻

リチウム電池の役割

プラグを外していても 現在時刻(時計)が動きます。


時計の役割

電池ホルダー

- パンを作るとき
- →でき上がり時刻がわかります。
- 予約タイマーを使うとき
- →焼き上げたい(でき上がり)時刻を セットできます。

(前回セットした時刻は記憶されます。)

電源プラグを差し込む



リチウム電池を 取り付ける



セットする。







時または分を押して 時刻を点滅させる



分を押して 時刻を合わせる

例夜の8時30分に合わせる場合



- (時) 1時間刻み
- (分) 1分刻み
- ●押し続けると早送り ができる。



●操作終了後5秒で点滅が止まり、 ▲マークが出ると時刻合わせ完了。




電源プラグを抜く。(時計は動きます。)

National SD-BT152 フランスパン ソフト 食パン 食パン早焼き 現在時刻 パン生地 ピザ生地 食パン パン生地 生種おこし ドライイースト 天然酵母 メニュー 時 分 スタート

MEMO

- 夜中の12時は 000 に、昼の12時は 1200 に合わせます。
- ●時刻表示が薄くなったり、消えたときはリチウム電池の 寿命(約2年)です。電池を交換してください。(*宮* P.55)



●1.5斤8枚切1枚分:220kcal



- ●ドライイーストは、2回に分かれて自動的に落ちます。
- 予約タイマーで焼く場合は、スタートさせるとねかし工程に入り

約5時間



材 料(1.5斤)

強力粉400g バター24g 砂糖......大スプーン2 スキムミルク......大スプーン1 塩......中スプーン1 水290ml 室温約30 以上のとき約5 の冷水280ml

ドライイースト小スプーン2

- 強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。 1斤量はうまく焼けないため、おすすめ できません。

パンミックスを使う場合



、ポイント、


●室温が高いときやタイマーで焼くときは、 すすめします。

粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをお

- 材料をパンケースに入れ 本体に セットする
 - 1 羽根を取り付ける。
 - 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。
- 3 水を周囲に回し 入れる。
- ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



₹ 電源プラグを差し込む



ランプ

食パン早焼き

パン生地

ピザ生地

ドライイースト

メニュー

分

スタート

を押して

▲ マークを 原に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示する。 (約5時間後)

を押して スタートさせる

ランプが点灯し、

工程を表示する。

でき上がり 12:30

ねり

でき上がり

分後

●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。

発酵

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押してパンを取り出す

取消キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ、 ハンドル根元 を持って強く 数回振る。

あら熱を取る。

出

パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。

使用後は電源プラグを抜く。

予約タイマーで焼くとき

時

セットできる時間の範囲 5時間10分~13時間後

ソフト 食パン フランスパン

でき上がり

天然酵母 メニュー

予約

取消

時刻

12:30

食パン パン生地 生種おこし

上記以外の時刻でスタートさせる 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、 時刻を変更してください。 ■ 現在時刻が合っているか確かめ

■▲マークを、尺に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。(*©*P.15)

予約を押し(時)(分)を押して ─ 焼き上げたい時刻を 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり 時刻 M-IM

時)

1時間刻み

(分) 10分刻み

を押して スタートタイマースタート させる

> でき上がり 時刻 ねかし

●ランプが点灯 し、工程を表示 する。


こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スター トできないとき (☞P.54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき (☞P.61)
- コースをまちがえてスター トさせたとき (☞P.61)

ソフト

ンを焼く

●1.5斤8枚切1枚分:213kcal






材 米斗

	1.5斤	1斤
強力粉	400g	280g
バター	15g	11g
砂糖	大スプーン2	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン1	中スプーン2
塩	中スプーン1	中スプーン2/3
水	300ml	210ml
[室温約30	以上のとき	約5 の冷水]
	290ml	200ml
ドライイースト	中スプーン1	中スプーン ² /3

- 強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。
- 1斤の分量で焼くときは、 焼き色が濃いめになるため、「淡」で焼く ことをおすすめします。

パンの上面に凹凸ができたり、側面に 少し粉が残ることがあります。




ポイント


●室温が高いときやタイマーで焼くときは、 粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをお すすめします。

出

- 材料をパンケースに入れ 本体に セットする
 - 1 羽根を取り付ける。
 - 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。
 - 3 水を周囲に回し 入れる。
- ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



3 電源プラグを差し込む



ソフト 食パン フランスパン

でき上がり 食パン早焼き 時刻 1:45 パン生地 ピザ生地 食パン パン生地 生種おこし

天然酵母 メニュー

ドライイースト メニュー

分 予約 時

取消

スタート

ランプ

▲淡 でき上がり

(約4時間15分後)

焼き色を淡くするとき

予約タイマーで焼くとき

セットできる時間の範囲 4時間20分~13時間後

上記以外の時刻でスタートさせる 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、 時刻を変更してください。 ■ 現在時刻が合っているか確かめ

を押して

▲ マークを

に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示する。

『ライイースト をもう1回押して

淡を表示させる

▲マークを 🔐 に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。(*©*P.15)

を押して

スタートさせる

ランプが点灯し、

工程を表示する。

でき上がり 時刻 1:45

ねり

でき上がり

分後 発酵

●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押してパンを取り出す

取消キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ ハンドル根元 を持って強く 数回振る。

パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。

●パンホルダーを使って取り出すとき(© P.25)

使用後は電源プラグを抜く。

予約を押し(時)(分)を押して 焼き上げたい時刻を 合わせる 例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり 時刻

時) 1時間刻み

(分) 10分刻み でき上がり 時刻

ねり

を押して スタートタイマースタート させる

> ランプが点灯 し、工程を表示 する。

こんなとき

- ●庫内高温を表示し、スター トできないとき (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき (@P.61)
- コースをまちがえてスター トさせたとき (☞P.61)

व

あら熱を取る。

食パン

食パンを焼く

ソフト食パンや食パンをベースに クリーク 食材を加えたアレンジパンです。 | 食パン ●エネルギー目安表示:ソフト食パンベースの1.5斤8枚切1枚分

〔野菜を加えて〕

にんじんパン・かぼちゃパン・ほうれん草パン

強力粉

バター

スキムミルク

A砂糖

塩

水

います。



材料(1.5斤分)ソフト食パン 食パン

[室温約30 以上のとき…約5 の冷水]

ソフト食パンミックス・食パンミックスが使えます

にんじんを加える場合

かぼちゃを加える場合

ぶして冷ます

ほうれん草

B / ゆでてみじん切り

ゆでて皮をむき、つい

ほうれん草を加える場合

にし、絞って冷ます

にんじん B (皮をむいて) すりおろす)

かぼちゃ

400g

24g | 15g

大スプーン2

大スプーン1

中スプーン1

230ml 240ml

220ml 230ml

60g

60g

60g







パンケースに(A) (B) 水の順に 入れ、イースト容器にドライイース トを入れる。 ソフト食パンベースで作るとき

「ソフト食パン」コースで焼く。 食パンベースで作るとき

ドライイースト 小スプーン2 中スプーン1 **『**、「食パン」コースで焼く。 野菜の水分があるため、水を減らして

〔乳製品を加えて〕

チーズパン 249kcal



チーズの形は 残りません。

材	3(1.5 斤分)	ソフト食パン	食パン
	強力粉	40	0 g
	バター	24g	15g
A	砂糖	大スプ	ーン2
	スキムミルク	大スプ	ーン1
	塩	中スプ	゚ーン1
B	プロセスチーズ (約5mm角)	70g	
	水	280ml	290ml
[室	温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
		270ml	280ml

(ソフト食パンミックス・食パンミックスが使えます)

ドライイースト 小スプーン2 中スプーン1

ミルクパン 232kcal



材	料(1.5斤分)	ソフト食パン	食パン
	強力粉	40	0 g
	バター	24g	15g
A	砂糖	大スプ	ーン2
	スキムミルク	大スプ	゚ーン1
	塩	中スプ	゚ーン1
B	牛乳	16	0 ml
	水	140ml	150ml
[]	国温約30 以上	のとき…約	5 の冷水]
		130ml	140ml
	ドライイースト	小スプーン2	中スプーン1
4	=乳を入れるため	、水を減らし	ています。

ソフト食パンミックス・食パンミックスが使えます B 全粒粉

パンを焼く

- ・パンケースにA B 水の順に 入れ、イースト容器にドライイー
- ソフト食パンベースで作るとき

食パンベースで作るとき

(食パン)コースで焼く。

お願い

野菜・乳製品・卵を入れたパンは、予約タイマーで焼かないでください。 (夏場などは腐敗することがあります。)

000000000000000 〔穀類を加えて〕

全粒粉パン 217kcal・オートミールパン 219kcal





材料(1.5斤分) ソフト食パン 食パン

٠.		1 2 1 12/12	127.12	
	強力粉	360g		
	バター	24g	15g	
$\widehat{\mathbf{A}}$	砂糖	大スプ	ーン2	
	スキムミルク	大スプ	ーン1	
	塩	中スプ	´ーン1	
	水	270ml	300ml	
室	温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]	
		260ml	290ml	
	ドライイースト	小スプーン2	中スプーン1	

全粒粉を加える場合

® オートミール

オートミールを加える場合

【パンを焼く

- パンケースにA B 水の順に入 れ、イースト容器にドライイース トを入れる。
- ソフト食パンベースで作るとき □ 「ソフト食パン」コースで焼く。

食パンベースで作るとき

『、「食パン」コースで焼く。

こポイント

●加える食材の量は

野菜・チーズは小麦粉の重さの約20%を目安に、牛乳(液 体)は約160mlを目安にします。

●焼き色が少し濃くなるので 「ソフト食パン」ベースにするか、「食パン」淡で焼くと淡 くすることができます。

- ストを入れる。

↓↓「ソフト食パン」コースで焼く。

、ポイント」

●加える穀類の量は

小麦粉の重さの約10~20%を目安にします。 (量が多いほど膨らみが悪くなります。)

40 a

40g

ソフト食パン・食パンの材料の配合を少し変えて...

バターや砂糖の分量を加減したいとき

次の量を目安にしてください。(パンのできばえに多少差ができます。)

材 料	増やすとき	減らすとき
バター	約2.5倍まで	約 ¹ /2まで
砂糖	約2倍まで	約 ¹ /2まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい
塩	_	入れなくてもよい

砂糖を増やすと、焼き色は少し濃くなります。 減らすと、やや淡い色で高さも低くなります。 塩を入れないと、歯ごたえに欠けたパンになります。


例 スイート合パン 232kcal

がリスイート長ハフとのとれるが
強力粉360g
バター40g
砂糖大スプーン4
スキムミルク …大スプーン12/3
塩中スプーン1
バニラエッセンス少々
水240ml
ドライイースト中スプーン1

例 プレーン食パン 200kcal 強力粉400g バター7g 砂糖大スプーン1 スキムミルク中スプーン1強 塩......中スプーン1 水310ml ドライイースト.....中スプーン1

室温約30C 以上のときは、約5C の冷水を使い、水は10ml減らします。

スキムミルクの代わりに牛乳を使いたいとき スキムミルク大スプーン1は、牛乳100ml相当です。 牛乳の量だけ水を減らしてください。



卵や牛乳を入れて焼きたいとき


卵や牛乳の量だけ水を減らします。

計量カップに卵や牛乳を入れ、水を加えて 計量してください。

●量の目安

・卵を入れるとき.....1個


・牛乳を入れるとき...160ml



材料投入

例」ぶどうパン

●1.5斤8枚切1枚分:





焼

料(1.5斤)

はじめから入れる材料

┌強力粉	400
バター	15
	大スプーン2
スキムミ	ルク大スプーン ·
└塩	中スプーン [.]
水	300m
「 室温約3	0 以上のとき
L	.約5 の冷水290ml ₋
10- / / -	

- ドライイースト中スプーン1 ● 強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。

ブザーが鳴ったら加える材料

B 干しぶどう80g



- ぶどうシナモンパン…(A)にシナモン(小さじ1)を加える。
- くるみパン… Bを砕いたくるみ(80g)に代える。
- ぶどうくるみパン…Bを干しぶどうとくるみ(合計80g)



- 室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをおすすめします。
- ●加える干しぶどうの量は、強力粉の重さの約20%を目安にします。
- ラム酒などに漬けたやわらかいぶどうは、つぶれやすくなります。

材料をパンケースに入れ 本体に セットする

1 羽根を取り付ける。

2 小麦粉などAの材料を 中央が高くなる ように入れる。


3 水を周囲に回し 入れる。



ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



電源プラグを差し込む



食パン早焼き

パン生地

ピザ生地

ドライイースト

メニュー

分

スタート

ソフト 食パン フランスバン

時刻 材料投入

食パン パン生地 生種おこし

時

でき上がり

天然酵母

予約

取消

ドライイースト を押して メニュー

▲マークを『に合わせ もう2回押して 材料投入を表示させる

パンの「でき上がり時刻」を表示する。 (約4時間15分後)

でき上がり

材料投入のブザーが鳴ったら


約20分

● ランプが点灯し、工程を表示する。

を押して









●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。



でき上がりのブザーが鳴ったら 取消を押して

を取り出す

パンを取り出す

取消キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。 ・でき上がり表示・ランプは、1時間

点滅を続けます。


必ずミトンをはめ、ハンド ル根元を持って強く数回 振る。




パンをすぐに取り出さないと、 形くずれや表皮が乾燥してか たくなります。

パンホルダーを使って取り 出すとき (©FP.25)

あら熱を取る。



使用後は電源プラグを抜く。



こんなとき

ランプ

- 材料投入できる時間にぶどうを入れ忘
 - → ねかし 工程を表示している場合は ____ 入れることができます。 ねり工程に進んでいる場合は、 入れるタイミングが遅くなるほど ぶどうが混ざらなくなります。

22

食パン材料投入

何


フランスパンを焼く

●6枚切1枚分:173kcal





フランスパンは1斤専用です。



- ●小麦粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。




ポイント

- ●水は必ず冷水を使ってください。
- ●室温が5~30 の範囲で焼いてください。
- ●夏場は長時間のタイマーで焼くと、できば えが悪くなることがあります。

- 材料をパンケースに入れ 本体に セットする
 - 1 羽根を取り付ける。
 - 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。
 - 3 水を周囲に回し 入れる。
- ドライイーストをイースト容器



3 電源プラグを差し込む



ドライイースト を押して メニュー

▲ マークを

(た合わせる)

●パンの「でき上がり時刻」を表示 する。(約7時間後)

を押して

でき上がり

ねり

スタートさせる

▲ ● ランプが点灯し、 工程を表示する。 時刻 14:30



でき上がり

分份 焼き上げ

▲ ● でき上がりの 59 分前から、残時間 を表示する。

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押してパンを取り出す


取消 キーを押さないと ・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

を合わせるようにして、パンケ ースに深く差し込む。

中央を挟む

① パンの上面にパンホルダーの形 ②片手でパンケースを押さえながら、 パンを強く挟んでまっすぐ引き上 げる。 🔨



●パンホルダーを使わずに取り出すときは、他のパンと 同様にパンケースの根元を持って小刻みに強く振る。 パンをすぐに取り出さないと、形くずれや表皮が乾燥し てかたくなります。

あら熱を取る。

使用後は電源プラグを抜く。

予約タイマーで焼くとき

時

ソフト 食パン フランスパン

食パン パン生地 生種おこし

156

食パン早焼き

パン生地

ピザ生地

ドライイースト

メニュー

分

スタート

ランプ

でき上がり

天然酵母

予約

セットできる時間の範囲 7時間10分~13時間後

上記以外の時刻でスタートさせる 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、 時刻を変更してください。

■ 現在時刻が合っているか確かめ

▲マークを 流に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。(© P.15)

予約を押し(時)(分)を押して **焼き上げたい時刻を** 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり 時刻 M-IM 時

1時間刻み

(分) 10分刻み

でき上がり 時刻 4:50 ねり

を押して (スタート)タイマースタート させる

▲ ● ランプが点灯

する。

し、工程を表示

●庫内高温を表示し、スター トできないとき (☞P 54)

●材料を入れ忘れてスタート させたとき (P.61)

こんなとき

■コースをまちがえてスター トさせたとき (☞P.61)

1斤 フランスパン

クを早く焼く

●1.5斤8枚切1枚分:213kcal· スイート食パン:230kcal





1.5斤 1斤 食パン スイート食パン(早焼き 食パン スイート食パン(早焼き) 強力粉 400g 360g 280a 250g バター 25g 15g 36q 11g 大スプーン1 大スプーン243 大スプーン2 大スプーン4 スキムミルク 大スプーン1 大スプーン2 中スプーン2 大スプーン1 中スプーン1 中スプーン 43 中スプーン 2/3 小スプーン 1 300ml 250ml 210ml 180ml 約5 の冷水 「室温約30 以上」 「室温約30 以上] 「室温約30 以上」「室温約30 以上」 Lのとき 290ml」Lのとき 240ml」 └のとき 200ml」|└のとき 170ml_

ドライイースト 中スプーン12/3 中スプーン12/3 小スプーン2 小スプーン2

- 強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。
- 食パンミックス(1.5斤)を使うときは、ドライ イーストを上記の量まで増やしてください。
- 食パンを1斤の分量で焼くときは 焼き色が濃いめになったり、上面に凹凸がで きたり、側面に少し粉が残ることがあります スイート食パンは多少焦げぎみになります。

出


、ポイント。

室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で冷やすことをおすすめします。

- 材料をパンケースに入れ 本体に セットする
 - 1 羽根を取り付ける。
 - 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。
 - 3 水を周囲に回し 入れる。
- ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



3 電源プラグを差し込む







分 予約 時 0 取消 スタート

ランプ

焼 を押して

▶マークを に合わせる

● パンの「でき上がり時刻」を表示する。 (約2時間後)

スタートさせる **ヿ●ランプが点灯し、**

を押して



でき上がり 5 分後 発酵

)●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。

工程を表示する。

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押してパンを取り出す

取消キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ、 ハンドル根元 を持って強く 数回振る。



あら熱を取る。


パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。

スイート食パンは、糖分が多いため膨らみやすくなります。

使用後は電源プラグを抜く。

こんなとき


- ●庫内高温を表示し、スター トできないとき (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき (© P.61)
- ■コースをまちがえてスター トさせたとき (☞P.61)



》(材料入り)を早く焼く 材料投入

例|パネトーネ

●1.5斤8枚切1枚分:





パネトーネの材料(1.5斤)

はじめから入れる材料

	┌強.	力 粉		360g
	バ	ター		36g
a	砂料	唐		大スプーン1 大スプーン2
V	゚゙ス゠	キムミル・	ク	…大スプーン2
	塩			中スプーン 43
				中1個
4	約5	の冷水		210ml
ŀ	ドライ	イースト		中スプーン1 ² /3

- ●強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。

ブザーが鳴ったら加える材料

Bドライフルーツ(お好みのもの)......合計100g ピール・チェリーなどは約5mm角に切り、干しぶ どうはそのまま入れる。



(A)に抹茶・ココア・インスタントコーヒー・ カレー粉など(大さじ1)を加えると、 いろいろな風味のパネトーネをお楽しみ いただけます。

ポイント

・室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で 冷やすことをおすすめします。

材料をパンケースに入れ 本体に セットする


1 羽根を取り付ける。

2 小麦粉などAの材料を 中央が高くなる ように入れる。


3 水を周囲に回し 入れる。

ソフト 食パン フランスパン でき上がり

ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



電源プラグを差し込む



食パン早焼き 時刻 材料投入 パン生地 ピザ生地 食パン パン生地 生種おこし

100 天然酵母 メニュー

> 時 分

ドライイースト

メニュー

予約

スタート

ランプ

焼

ドライイースト を押して メニュー

もう1回押して

パンの「でき上がり時刻」を表示する。

材料投入を表示させる

(約2時間後)

こんなとき

● 「庫内高温」を表示し、スタートで きないとき

- (@P.54) ●はじめから入れる材料を入れ忘 れてスタートさせたとき (☞P.61)
- コースをまちがえてスタートさせ たとき (@P.61)
- 材料投入できる時間にドライフルーツ を入れ忘れたとき
- → 材料投入 の点滅が終わったあとの 約4分間(ねり)工程中)に、できるだ け早く入れてください。 入れるタイミングが遅くなるほど、 材料が充分混ざらなくなります。

を押して

約24分

材料投入のブザーが鳴ったら ドライフルーツを入れる

● ランプが点灯し、工程を表示する。

でき上がり 時刻 材料投入 9:38 ねり



表示が点滅中 6分間 にドライ フルーツを 入れる。 入れ終わったら、ふたを閉める。

取消キーは押さないでください。 (運転が止まります。)



●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。



でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押して

パンを取り出す

を取り出す

取消キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。


必ずミトンをはめ、ハンド ル根元を持って強く数回 振る。



パンをすぐに取り出さないと、 形くずれや表皮が乾燥してか たくなります。

「材料投入」コースのパンは、 糖分などが多いため膨らみや すくなったり、やわらかめで パンの上面がはがれやすくな ります。

あら熱を取る。



使用後は電源プラグを抜く。

28

29

2h

食パン早焼き 材料投入

食パン早焼き 材料投入 ●エネルギー目安表示:1.5斤8枚切1枚分

000000000000000

プリオッシュ 263kcal



一 材料(1.5斤) —

はじめから入れる材料

┌強力粉	360g
バター	36g
→砂糖	大スプーン1
スキムミルク	大スプーン2
	…中スプーン ² / ₃
└卵(溶く)	中1個
®レモン汁	中スプーン1
約5 の冷水	210ml
ドライイースト	…中スプーン1 ² / ₃

ブザーが鳴ったら加える材料

©バター50g (約1cm角に切り冷蔵庫で冷やす)

(パンを焼く

- 入れ、イースト容器にドライイー ストを入れる。
- 2 か 「材料投入」コースでスター トさせる。
- 分材料投入のブザーが鳴ったら
 を加える。
- 4 でき上がりのブザーが鳴ったら パンを取り出す。

ガーリックブリオッシュ



- ① B のレモン汁をにんにくみじん切り(1かけ)と一味 とうがらし(小さじ1)に代えてブリオッシュを焼く。
- ② 焼き上がったパンの耳を取り、1cm角の スティック状に切って、オーブントース ターで軽く焼く。



- ○のバターはブザーが鳴ってから入れてください。 (はじめから多量のバターを入れると、グルテンの生成に影響します。)
- ○のバターは冷蔵庫で冷やしたものを使ってください。 (やわらかいと、パンケースから飛び散ることがあります。)

00000000000000

チョコレ - トパン 314kcal



---- 材料(1.5斤) =

200-

はじめから入れる材料

「蚀力材	360g
バター	36g
砂糖大	スプーン1
	スプーン2
塩中ス	プーン2/3
卵(溶く)	中1個
└ココア大さ	U4(24g)
「チョコレート	50g
「 チョコレート ₿(細かく砕き、冷蔵庫で)	令やす)
└ マーマレード(冷蔵庫で冷やす)40g

牛乳(冷蔵庫で冷やす)230ml ドライイースト......中スプーン12/3

ブザーが鳴ったら加える材料

©オレンジピール 約5mm角 または ラム酒漬けレーズン70g



(パンを焼く

- **1** パンケースにA・B 牛乳の 順に入れ、イースト容器にドライ イーストを入れる。
- 2 対料投入」コースでスタ ートさせる。
- 3 材料投入のブザーが鳴ったら ○を加える。
- 4 でき上がりのブザーが鳴ったら パンを取り出す。

②のオレンジピールなどを加えずに チョコレートパンを作る場合

●材料投入のブザーが鳴っても 何も入れずに、そのまま焼き上 げてください。



®をはちみつ(大さじ2)に 代えると、甘さを抑えたパ ンになります。

、ポイント

- 次の種類の材料を使ってください。 牛乳:普诵牛乳
 - 加工乳・生乳はうまくできない ことがあります。
- チョコレート: 板チョコ チップ状のものは溶けないもの (があります。
- 牛乳・マーマレードは冷蔵庫で 冷やしてください。 (パンのできばえに影響します。)
- ●チョコレートの種類によって は、膨れ過ぎるものがあります。
- チョコレートパンは上面がはが れやすいので、取り出すときに 注意してください。

オレンジパン 311kcal



一 材料(1.5斤)

はじめから入れる材料

ſ	_厂 强刀粉	.360g
	バター	36g
	砂糖大ス	プーン1
A	スキムミルク大ス	プーン2
	塩中スプ	·ーン2/3
	卵(溶く)	
l	Lマーマレード	40g
	3 オレンジ100%果汁	

(冷蔵庫で冷やす)

ドライイースト.....中スプーン12/3 ブザーが鳴ったら加える材料

©チョコチップ50g

(パンを焼く

- **1** パンケースに (A) (B) の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを 入れる。
- 2 か「材料投入」コースでスター トさせる。
- を加える。
- 4 でき上がりのブザーが鳴ったら パンを取り出す。

©をオレンジピ・ル(約5mm角に切ったもの70g)に代えると、 酸味のきいた果汁パンになります。

ポイント


- ●果汁は、市販の100%果汁を使ってください。
- 果汁・マーマレードは冷蔵庫で冷やしてください。 (パンのできばえに影響します。)


2h

ロールを作る

●1個分:125kcal

ねりから発酵までを自動的に行います。





材 半斗

生地	最大(18個分)	最少(12個分)		
強力粉	400g	280g		
バター	70g	50g		
砂糖	大スプーン3	大スプーン2		
スキムミルク	大スプーン1 ² /3	大スプーン1		
塩	中スプーン1	中スプーン2/3		
卵(溶く)	大1/2個約30g)	中1/2個約25g)		
水	220ml	150ml		
[室温約30	以上のとき…約	約5 の冷水]		
	220ml	150ml		
ドライイースト	中スプーン1	中スプーン2/3		
- 30 L 40 4 5 5 5 5 V T L L 40 L L L 4				


9(溶く) 大1/2個約30g)中1/2個約25g)

ドリール 最大 18個分)最少 12個分)


- 強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。

パン生地

- 材料をパンケースに入れ 本体に セットする
 - 1 羽根を取り付ける。
 - 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。
 - 3 水を周囲に回し 入れる。
- ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



3 電源プラグを差し込む



ソフト 食パン フランスパン でき上がり 食パン早焼き 9:00 パン生地 ピザ生地 食パン パン生地 生種おこし 100 天然酵母 ドライイースト メニュー メニュー

予約 時

分

スタート

る を

を押して

▶マークを **に合わせる**

●生地の「でき上がり時刻」を表示する。 (約1時間30分後)

を押して スタートさせる

でき上がり 時刻 9:30

ねり

でき上がり 分後 発酵

ランプが点灯し、 工程を表示する。

●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。


出

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消キーを押し生地を取り出す

取消キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。 ・でき上がり表示・ランプは、1時間
- 点滅を続けます。



生地を放置すると、発酵し過ぎて扱い にくくなります。

こんなとき

- 庫内高温 を表示し、 スタートできないと
- (☞P 54)
- 材料を入れ忘れて スタートさせたとき (@P .61)
- ●コースをまちがえて スタートさせたとき (☞P.61)

使用後は電源プラグを抜く。

め

ランプ

ずつに分割し、きれいな面 を出して丸め、ふきんをか けて約75分休ませる。

けて10~15分休ませる。



ん棒で薄くのばす。




りながら巻く。



②円すい形にし、ふきんをか 3手で軽く押さえてから、め 4生地の端を手前に引っぱ 5巻き終わりを下にして並べ 6オーブンまたは30~35 生地の表面が乾かないよ うに霧吹きをする。



の場所で40~60分発酵さ



せたあとドリールを塗る。



- 7 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分 焼く。 170~200
- 各メニュー(P.32~37)の焼き上げ温度 は目安です。
- お手持ちのオーブンの取扱説明書に従っ て温度を調節してください。
- 残りの生地は、発酵し過ぎないように冷 蔵庫へ。

オーブンによってできばえが違うので、オーブンの特徴を知っておきましょう。 オーブンに発酵機能がない場合は、湯せんなどで発酵させることができます。 (@P.61)

ポイント 打ち粉

分割や成形がしやすいように、強力粉をつ まんで、こね板・めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。

●エネルギー目安表示:1個分

こね板

はかり(10g単位以下)



スケッパー



めん棒



クッキングシート



霧吹き



はけ



ドーナップ リング形155kcal 丸形88kcal ツイスト形169kcal

●調理ばさみ

● 型抜き

●ラップ ●温度計 など

000000000000000

あんぱん 227kcal



一材料(14~10個分)

生地(バターロールと同じ)

	最大	最 少
強力粉	400g	280g
バター	70g	50g
砂糖	大スプーン3	大スプーン2
スキムミルク	大スプーン1 ² /3	大スプーン1
塩	中スプーン1	中スプ ー ン ² / ₃
卵(溶く)	大 1/2個	中 1/2個
水	220ml	150ml
[室温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
	220ml	150ml
ドライイースト	中スプーン1	中スプ ー ン ² / ₃

₹.	h	最大	最 少
A	こしあん	280g	200g
	かぼちゃ (ゆでてつぶす)	350g	250g
Œ	砂糖	70g	50g
	シナモン(好みにより)	適	量
	(よく混ぜる)		

ドリール・飾り	最	大	最	少
卵(溶く)	大1/	2個	中	1/2個
けしの実		適	量	

(生地を作る)

●バターロールと同じ生地を使い ます。(生地の作り方障P.32~33)

(成形→発酵→焼く

- 1 パンケースから取り出した生地 を約55gずつ分割して丸め、ふきん をかけて10~20分休ませる。
- 2 AとBを各等分にして丸める。
- 3 1を直径約 10cmにの ばし2を包



- 4 丸く形を整え、真ん中をくぼませる。
- 6 4を並べて霧吹きし、30~35 で20~30分発酵させ、ドリール を塗る。
- 6 けしの実を振 りかけ、予熱し たオーブンで 約15分焼く。 170~190



メロンパン 287kcal



——材料(18~12個分)——

生地(バターロールと同じ)

	最大	最 少
強力粉	400g	280g
バター	70g	50g
砂糖	大スプーン3	大スプーン2
スキムミルク	大スプーン1 ² /3	大スプーン1
塩	中スプーン1	中スプーン2/3
卵(溶く)	大 1/2個	中 1/2個
水	220ml	150ml
[室温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
	220ml	150ml
ドライイースト	中スプーン1	中スプーン2/3

メロンパンの皮

(クッキー	-生地)	最	大	最	少
バタ-	-	14	0 g	10	0 g
砂糖		11	0 g	8 () g
卵 (滘	()容	大	1個	中	個
バニラ	エッセンス		少	々	
薄力粉	分	33	0 g	23	0 g
A ~-=:	ングパウダー	小 石	きじ 1/2	小さ	じ1
(合わ	(合わせてふるう)				
グラニ	ュー糖	大さ	じ3	大さ	じ2

(生地を作る)

●バターロールと同じ生地を使います。 (生地の作り方©P.32~33)

- 1 バターをハンドミキサーなどで クリーム状にねる。
- 2 砂糖を少しずつ加え、白っぽくな るまでかくはんし、卵とバニラエ ッセンスを加え、さらにかくはん する。
- 3 ②に (を入れ、木しゃもじでザッ クリと混ぜ、ラップで包んで冷蔵 庫で約20分休ませる。

- 4 パンケースから取り出した生地 を約45gずつ分割して丸め、 ふきんをかけて10~20分休 ませる。
- **⑤**③のクッキー生地を約35gずつ

に分割し、直 径約10cmに のばし、4の パン生地を 包み、丸く形 を整える。



6包丁で筋を つけ、グラニ ュー糖をま ぶす。



- 76を並べて30 ~35 で30 ~50分発酵させる。
- 8 予熱したオーブンで、約10分焼く。 160~180

一一材料(36~25個分)

- 最大(リング形・丸形各14個・ツイスト形8個)
- 最少(リング形・丸形各10個・ツイスト形5個)

生地(バターロールと同じ)

	最大	最 少
強力粉	400g	280g
バター	70g	50g
砂糖	大スプーン3	大スプーン2
スキムミルク	大スプーン1 ² /3	大スプーン1
塩	中スプーン1	中スプーン ² /3
卵 (溶く)	大 1/2個	中 1/2個
水	220ml	150ml
[室温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
	220ml	150ml
ドライイースト	中スプーン1	中スプ ー ン ² /3

<u>'</u>	フイイースト 中スフ	ーン1 甲/	〈フーン4/3
⊐-	ーティング	最大	最少
A	コーティング チョコレート	140g	100g
	粉砂糖	70g	50g
(B)	レモン汁	大さじ ² /3	大さじ1/2
D	水	大さじ ² /3	大さじ1/2
	(混ぜる)		
	ブルーベリージャム	遃	i量
©	マーマレード	遃	i量
	グラニュー糖	大さじ3	大さじ2
(D)	シナモン	小さじ	小さじ1

(生地を作る


●バターロールと同じ生地を使います。 (生地の作り方(室P.32~33)

11/2

- 1 パンケースから取り出した生地を約 35gずつ22個 最少15個 に分割し て丸め、ふきんをかけて10~20分 休ませる。
 - リング形・丸形
- 2 ① の生地14個分 最少10個分) を薄くのばし、ドーナツ型で抜き、 リング形と丸形を作る。

ツイスト形

3 ①の生地8個 分最少5個分) をねじりなが ら細くのばす。





6 2、4を並べ、30~35 で20~

30分(約2倍 になるまで 発 酵させ、約170 の油で揚げ



⑥ リング形は(A)をつける。丸形は(B) を塗り、Cを載


せる。ツイスト 形はDをまぶ す。



34

パン生地

クロワッサン 198kcal



一 材料(12個分) クロワッサンは記載量でお作りください。 生 地

┌強力粉	225g
薄力粉	55g
バター	14g
	大スプーン3
スキムミルク	大スプーン1
塩	小スプーン1
└- 卵 (溶く)	中 ¹ /2個 約25g)
水	
┌ 室温約30 以上の	140ml とき
_	140ml とき
┌ 室温約30 以上の	140ml とき の冷水140ml
- 室温約30 以上の 約5	140ml とき の冷水140ml
室温約30 以上の約5 ドライイースト	140ml とき の冷水140mL 小スプーン1

卵(溶く)中1/2個

生地を作る

- ・パンケースに A 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入 れる。
- パン生地 ロースで生地を作る。

(バターを折り込む)

1 パンケースから取 り出した生地をボ をかぶせ、冷蔵庫

ールに入れラップ で30~60分冷やす。

> 室温が高いときほど少し長めに 冷やしてください。


2 バター(B) に小麦粉 をまぶし、並べてラ ップに包み、20cm ×20cmにのばして 冷蔵庫で冷やす。



3 生地をめん棒でた たくように押さえ、 30cm×30cmにの ばす。



4 生地に②のバター を載せて包み、ラッ プに包んで冷蔵庫 で10~20分休ま せる。



6 三つ折りにしてラ ップに包み、冷蔵庫 で10~20分休ま せる。



7 (5)と(6)を2回繰り返し、充分冷やす。

(成形→発酵→焼く

8 生地を2つに分け、 それぞれ縦18cm× 横40cmにのばし、 2等辺三角形に6等 分する。



9 端を引っ張りなが ら巻く。



- 巻き終わりを下にして並べる。
- 霧吹きをしてラップをかけ、室温で 40~60分(約2 倍になるまで)発酵 させたあと、ドリー ルを塗る。

№ 予熱したオーブンで約10分焼く。 200~220

クロワッサンの生地がデ ニッシュに変身!



● クロワッサンの生地⑦ができたら30cm×40cm にのばした生地を12個の正方形に切る。


プチブル くるみ87kcal にんじん64kcal ほうれん草64kcal 生地を作る

応用 B を野菜に代えると違った味わいになります。

● にんじんに代える場合.......すりおろし70g(最少50g)

● ほうれん草に代える場合......ゆでて刻み絞ったもの70g(最少50g)

野菜を入れる場合は、冷水の量を50ml(最少30ml)減らしてください。



---材料(25~18個分)----

生	地	最大	最 少
	強力粉	300g	200g
	薄力粉	100g	80g
(A)	バター	10g	7 g
	砂糖	大スプーン1	中スプーン2
	塩	小スプーン1	小スプーン ² /3
B	くるみ、砕く)	90g	60g
約5 の冷水		250ml	170ml
ドラ	ライイースト	中スプーン1	中スプーン ² / ₃


- ●パンケースに A・B 水の順に入 れ、イースト容器にドライイーストを 入れる。
- パン生地 コースで生地を作る。

- ①パンケースから取り出した生地を 約30gずつに分割して丸め、ふきん をかけて10~15分休ませる。
- 2 ①を並べて切り 目を入れ、霧吹き をする。



- 3 30~35 で約40分(約2倍にな るまで)発酵させる。
- 4 予熱したオーブンで約15分焼く。 160~180

黒糖胚芽パン 165kcal



材料(33~21個分)—

生	地	最大	最 少
	強力粉	300g	200g
	小麦胚芽	30g	20g
	(いって冷ます)		
(A)	バター	30g	20g
	黒砂糖	100g	70g
	(かりゅう状)		
	塩	中スプーン1	中スプ ー ン 2/3
	水	180ml	120ml
[室	温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
		180ml	120ml
	ドライイースト	中スプーン1	中スプ ー ン ² / ₃

ドリ - ル	最	大	最	少
卵(溶く)	大1,	2個	中	/2個

生地を作る

- ●パンケースに(A) 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを
- **(%)**「パン生地 コースで生地を作る。

(成形→発酵→焼く

- パンケースから取り出した生地を 約20gずつに分割して丸め、ふき んをかけて10~20分休ませる。
- 2 ①を3個ずつくっつけて並べ、霧吹 きをする。
- **3**30~35 で約40 分(約2倍になるま で 発酵させ、ドリー ルを塗る。



4 予熱したオーブンで約20分焼く。 160~180

アップルデニッシュ 229kcal

- 4 6個分の生地は、 りんごの甘煮を 載せて、頂点を 少しずらせて三
- 角形に折る。 2 クロワッサンと同様に発酵さ せ、ドリールを塗って焼く。
- 3冷めたら粉砂糖を振りかける。

ショコラデニッシュ 230kcal

1 6個分の生地の 真ん中にチョコ レートを載せて 折って包む。



- 分析り目を下にして並べ、発酵される。 せる。
- (3) ドリールを塗り、オレンジの甘 煮を載せてクロワッサンと同様 に焼く。

りんごの甘煮の作り方

- ① りんご(1/2個)は皮としんを除き、3~4mm 厚さのいちょう切りにする。
- ② なべに①と砂糖(25g)バター(3g)レモン の薄切り(1枚)水(大さじ1)を入れ、紙ぶた をして煮つめる。
- ③ 冷めたらシナモンを振り混ぜる。

オレンジの甘煮の作り方

- ① オレンジ(¹/₂ 個)は皮を薄くむいて輪切りに
- ② なべに①と砂糖(10g)·バター(5g)·水 (25ml)を入れ、紙ぶたをして煮つめる。

パン生地

즈 크 例

ドリ・ル

ドライイーストメニュ

●1/6カット1枚分:ウインナーとポテト207kcal・ハムとパイン 189kcal明太子と貝割れ菜166kcal

ねりから発酵までを自動的に行います。



室温が低い場合は、ねりの途中で回転がにぶくなることがあります。



料(直径約25cmのもの)

生地	最大(3枚分)	最少(2枚分)
強力粉	400g	280g
バター	20g	14g
砂糖	大スプーン1	中スプーン2
スキムミルク	大スプーン1	中スプーン2
塩	中スプーン1	中スプーン ² /3
水	260ml	180ml
[室温約30	以上のとき…糸	約5 の冷水]
	260ml	180ml
ドライイースト	中スプーン1	中スプーン ² /3
ドライイースト		

- ●強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。

トッピング(3種・各1枚分)

ピザソース.....大さじ2 ピザ用チーズ......100g

ウインナーとポテト

ウインナー(約5mm厚さの輪切り80g) じゃがいも(約5mm厚さの薄切り小1個)

ハムとパイナップル

八ム(50g)

パイナップル(缶詰・4枚)

明太子と貝割れ菜


からし明太子(1腹)

貝割れ菜(1/2パック)


ピザ生地

材料をパンケースに入れ 本体に セットする

- 1 羽根を取り付ける。
- 2 小麦粉など(イースト 以外)の材料を 中央が高くなる ように入れる。
- 3 水を周囲に回し 入れる。
- ドライイーストをイースト容器 に入れ ふたを閉める



3 電源プラグを差し込む



でき上がり 食パン早焼き パン生地 ピザ生地 食パン パン生地 生種おこし 100

ソフト 食パン フランスパン

天然酵母 メニュー





ドライイースト

メニュー

を を押して

▶マークを

に合わせる

●生地の「でき上がり時刻」を表示する。 (約45分後)

を押して スタートさせる

●ランプが点灯し、工程・でき上がりまで の時間を表示する。




でき上がりのブザーが鳴ったら

取消キーを押し生地を取り出す

取消キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。



生地を放置すると、発酵し過ぎて扱い にくくなります。

- 庫内高温 を表示し スタートできないと
- (☞P.54)
- ●材料を入れ忘れてス タートさせたとき (@P.61)
- コースをまちがえて スタートさせたとき (@P .61)

使用後は電源プラグを抜く。

ランプ

1 生地をスケッパーで3つに 2 ふきんをかけて10~20 3 クッキングシートに載せ、 分割し、きれいな面を出し て丸める。

薄めのピザ生地にすると きは、5つに分割します。

分休ませる。

直径約25cmにのばす。



4フォークで穴を開ける。

り、具を並べてピザ用チー ズを載せる。

【6 1枚分のピザソースを塗 ┃ 6 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分焼く。

180 ~ 200

各メニュー(P.38~41)の焼き上げ温度は 目安です。


お手持ちのオーブンの取扱説明書に従って 温度を調節してください。

残りの生地は、発酵し過ぎないように冷蔵 庫へ。



分割や成形がしやすいように、強力粉をつ まんで、こね板・めん棒・生地に振ります。 生地がベタつくときは回数を多めに。

カレーパン 226kcal



----材料(18~12個分)-----

生地					
(ピザと同じ)	最大	最 少			
強力粉	400g	280g			
バター	20g	14g			
砂糖	大スプーン1	中スプーン2			
スキムミルク	大スプーン1	中スプーン2			
塩	中スプーン1	中スプ ー ン ² /3			
水	260ml	180ml			
[室温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]			
	260ml	180ml			
ドライイースト	中スプーン1	中スプーン ² /3			

具		最大	最少
	合びき肉	2000	150g
A	玉ねぎ (みじん切り)	1000	70g
	土しょうが (みじん切り)	1	レ 々
	冷凍ミックスベジタブル	1000	70g
	塩	小さじり	/2 小さじ1/3
(B)	こしょう	1	少々 マー
	カレー粉	大さじ	1 大さじ2/3
(C)	トマトケチャップ	大さじり	2 小さじ1
	サラダ油		1 大さじ2/3

生地を作る

● ピザと同じ生地を使います。(生地の作り方☞ P.38~39)

(具を作る

- ① フライパンにサラダ油を熱して、A をよくいため、さらにBを加えて いためる。
- **2** ①に©を加え、汁っぽさがなくなるまでいためる。
- **3** あら熱が取れたら等分し、1個ずつ ラップに包んでおく。

(成形→発酵→揚げる)


- 4 パンケースから取り出した生地を 約40gずつ分割して丸め、ふきん をかけて10~20分休ませる。
- 4をだ円形に のばし、3の 具を載せて2 つに折り、合わ せ目を止め、形 を整える。



- 合わせ目を下にして並べ、30~35 で約30分約2倍になるまで発 酵させる。
- **7**約170 の油で、キツネ色に揚げる。

000000000000000

ピタパンサンドッナ162kcal カレー165kcal



——材料(18~12個分)——

	生 地		
((ピザと同じ)	最大	最 少
	強力粉	400g	280g
	バター	20g	14g
	砂糖	大スプーン1	中スプーン2
	スキムミルク	大スプーン1	中スプーン2
	塩	中スプーン1	中スプーン ² / ₃
	水	260ml	180ml
	[室温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
		260ml	180ml
	ドライイースト	中スプーン1	中スプ ー ン2/3

Ţ	Į		最大	最 少
		生しいたけ(みじん切り)	4枚	3枚
	<u> </u>	えのきだけ (2cm幅に切る)	1 1/2 東	1束
Q	A)	塩・こしょう	少	々
		ツナ缶詰	150g	100g
		ホワイトソース(缶詰)	200g	150g
		合いびき肉	200g	150g
		玉ねぎ(みじん切り)	70g	50g
		にんじん(みじん切り)	70g	50g
(I	B)	マッシュルーム(薄切り)	7個	5個
Ú	9	塩・こしょう	少	々
		カレー粉	小さじ 1 ½	小さじ1
		トマトピューレ	大さじ4強	大さじ3
		レタス	適	量

生地を作る

● ピザと同じ生地を使います。 (生地の作り方障 P.38~39)

(具を作る

● (A) · (B) をそれぞれいためる。

(成形→焼く

- 1 パンケースから取り出した生地 を約40gずつ分割して丸め、ふき んをかけて10~20分休ませる。
- **2** 生地をめん棒で直径10cmの円 形にのばす。
- 3 ②を並べふきんをかけて、10~20分休ませる。
- 4 予熱したオーブンで約10分焼く。 170~190

(具を詰める

イタリアンロール 36kcal



——材料(約70~50本分)——

生	地	最大	最 少
	強力粉	400g	280g
	バター	20g	14g
(A)	砂糖	大スプーン1	中スプーン2
	スキムミルク	大スプーン1	中スプーン2
	塩	中スプーン1	中スプーン ^{2/3}
	粉チーズ	40g	30g
B	オレガノ	小さじ ² /3	小さじ1/2
	コリアンダー	小さじ2/3	小さじ1/2
	トマトジュース	160ml	100ml
(C)	水	100ml	80ml
[室	温約30 以_	上のとき…約	5 の冷水]
		100ml	80ml
	ドライイースト	中スプーン1	中スプーン2/3

をき付け用 <	最	大	最	少
ベーコン (7mm幅に切る)	15	0 g	10	0 g

成形→焼

- ① パンケースから取り出した生地を 5つ(最少3つ)に分割して丸め、ふ きんをかけて10~20分休ませる。
- 生地を約7cm 幅の帯状に のばして、約7 mm幅に切る。



- 3 生地 2本とベ ーコン1 本を 用意し、1本の 生地の上にベ ーコンを載せ、 残りの生地で 巻き付ける。
- 4 ③を並べ、予 熱したオー ブンで約25 分焼く。150~170



生地を作る

- ●パンケースに A・B © の順に入れ、イースト容器にドライイーストを 入れる。
- ♥ 「ピザ生地」コースで生地を作る。

天然酵母パンに使う生種おこしを行います。 (元種 → 生種) 発 酵 完 了 約24時間



料(1回量)

	最大	最小
	(1.5斤および生地最大量:3回分)	(1.5斤および生地最大量:2回分)
	(1斤および生地最少量:4~5回分)	(1斤および生地最少量:約3回分)
元種	大スプーン3 (約50g)	大スプーン2弱(約30g)
約30 の水	100ml	60 ml


、ポイント

- 室温が約30 以上で生種おこしをすると、発酵し過ぎて、生種がうまくおこせ ないことがあります。
- ●約30 (20~40)の水を使ってください。 (水温が高過ぎたり、低過ぎると生種がうまくおこせないことがあります。)

- 材料を生種容器に入れ ふたをする
 - 水を入れる。
 - 2元種を入れて充分 混ざるように かき混ぜる。
 - 3 生種容器のふたをする。 生種容器・計量スプーンが汚れていると、 生種がうまくおこせません。
- 本体にパンケースをセットし 生種容器を入れ ふたを閉める



3 電源プラグを差し込む



お व

メニュー

天然酵母 を押して

▼マークを **煙に合わせる**

● 生種の「でき上がり時刻」を表示する。 (約24時間後)

でき上がり

時刻

発酵



を押して

スタートさせる

ランプが点灯し、

工程を表示する。

●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。

出す

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消キーを押し生種容器を取り出す

取消キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。



生種容器を取り出し忘れて放置すると、 生種の発酵力が弱くなります。 (パンを焼いても膨らみません。)

スタートできないとき (@P 54) ●生種容器を取り出し

● 庫内高温 を表示し、

こんなとき

忘れたとき →2~3時間以内なら、 すぐに冷蔵庫に入れ

てください。

使用後は電源プラグを抜く。

生種の扱いについて


生種は、肉・魚など生ものと同じ で高温や雑菌に弱く、保存方法 も限られています。生種の発酵 力が弱くならないように、次の ことに注意してください。

生種容器

生種おこし専用とし、 清潔にしておく。



保 存 ●必ず冷蔵庫に入れ、1週間以内で使う。 (冷凍・常温保存はしないでください。)



●新しい生種と古い生種を混ぜない。

生種MEMO

生種の状態(スタート→完了) スタート

食パン早焼き

パン生地

▼ ピザ生地

ドライイースト

メニュー

分

スタート

ソフト 食パン フランスパン

食パン パン生地 生種おこし

100

時

でき上がり

天然酵母

メニュー

予約

取消

時刻

ランプ

ります。 増え方や、増える時間 帯は元種のロットなど により異なります。

15~20時間後、発酵に うまくできたときは酒 より量が増えることがあ 粕のようなアルコール

完了時

臭と少し酸っぱいにお いがします。

42

天然 酵母 生種おこし

व

種をおこ

●1.5斤8枚切1枚分: 195kcal

ねりから焼き上げまでを自動的に行います。





料

	1.5斤	1斤
強力粉	400g	300g
砂糖	大スプーン2	大スプーン1
塩	中スプーン1	中スプーン2/3
水	250ml	180ml
[室温約25	以上のとき;	約5 の冷水]
	250ml	180ml
生種	大スプーン2	大スプーン1 ² /3

- 強力粉をふるう必要はありません。
- バターを約4g加えると、しっとりした 生地になります。

パンに空洞ができやすくなります。

- 1斤の分量で焼くときは 焼き色が濃いめになるため、淡で焼 くことをおすすめします。 パンの上面に凹凸ができたり、側面 に少し粉が残ることがあります。
- ●ドライイースト用パンミックスもお使い いただけます。「パン作りのQ&A」をご覧 ください。(©P.58)

応用

食パン(1.5斤)材料にお好みの食材を加えて アレンジパンを作るとき

にんじんパン にんじん(皮をむいてすりおろす)60g かぼちゃパン かぼちゃ(ゆでて皮をむき、つぶす)60g ほうれん草パン ほうれん草(ゆでてみじん切りにし絞る)60g 野菜は冷ましたものを入れてください。 野菜の水分があるため、水を210mlに減らしてください。

プロセスチーズ(約5mm角)70g チーズパン

牛乳170ml ミルクパン

牛乳を入れるため、水を100mlに減らしてください。

全粒粉パン 全粒粉40g オートミールパン オートミール40g

穀類を入れるため、強力粉を360gに減らしてください。


ポイント

- 生種は全体をかき混ぜてから計量してください。
- 室温が5~30 の範囲で焼いてください。
- 室温が高いときやタイマーで焼くときは、粉など の材料も冷蔵庫で冷やすことをおすすめします。
- ●夏場はできるだけタイマーで焼かないでください。


入ります。

材料をパンケースに入れ 本体に セットする





🤈 電源プラグを差し込む



ソフト 食パン フランスバン

食パン早焼き

100

パン生地

ピザ生地

ドライイースト

メニュー

分

スタート

ランプ

天然酵母 を押して

メニュー

▼マークを 魦に合わせる

焼

●パンの「でき上がり時刻」を表示する。 (約7時間後)

焼き色を淡くするとき

天然の をもう1回押して

淡を表示させる

淡 でき上がり

予約タイマーで焼くとき

時

セットできる時間の範囲 7時間10分~10時間後

でき上がり

天然酵母

メニュー

予約

取消

時刻

14:38

食パン パン生地 生種おこし

上記以外の時刻でスタートさせる 予約誤りを表示し、スタート できません。

→ 取消 キーを押し、 時刻を変更してください。

■ 現在時刻が合っているか確かめ

▼マークを 🕪 に合わせる

●現在時刻がズレているときは、 合わせ直す。(© P.15)

を押して

スタートさせる

● ランプが点灯し、

工程を表示する。

でき上がり 時刻

▼ねり

でき上がり

50分後

●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。

発酵

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押してパンを取り出す

取消キーを押さないと

・ブザーは、5分間報知を続けます。

・でき上がり表示・ランプは、1時間点滅を続けます。

必ずミトンをはめ ハンドル根元 を持って強く 数回振る。



パンをすぐに取り出さないと、形くずれ や表皮が乾燥してかたくなります。

●パンホルダーを使って取り出すとき



使用後は電源プラグを抜く。

予約を押し(時)(分)を押して

焼き上げたい時刻を 合わせる

例朝の7:20分に焼き上げる場合

でき上がり 時刻 4:50

時) 1時間刻み

(分)

10分刻み

を押して スタートタイマースタート させる

> でき上がり 時刻 ねかし

ランプが点灯 し、工程を表示 する。

こんなとき

- 庫内高温 を表示し、スター トできないとき (☞P 54)
- ●材料を入れ忘れてスタート させたとき (P.61)
- コースをまちがえてスター トさせたとき (@P.61)

天然 酵母 食パン

44

食パンを焼く

材料投入

例」ぶどうパン

●1.5斤8枚切1枚分:

ねりから焼き上げまでを自動的に行います。





料(1.5斤)

はじめから入れる材料

	強力粉 砂糖 塩	400g .大スプーン2 .中スプーン1	
Ϋ́		250ml	

.....約5 の冷水250ml _

- ●強力粉をふるう必要はありません。
- バターを約4g加えると、しっとりし た生地になります。

パンに空洞ができやすくなります。

●ドライイースト用パンミックスもお使 いいただけます。「パン作りのQ&A」 をご覧ください。(© P.58)

ブザーが鳴ったら加える材料

B 干しぶどう80g

応用

- ぶどうシナモンパン… (A)にシナモン(小さじ1)を加える。
- くるみパン… Bを砕いたくるみ(80g)に代える。
- ぶどうくるみパン…Bを干しぶどうとくるみ(合計80g) に代える。

ポイント

- 生種は全体をかき混ぜてから計量してください。 ● 室温が5~30 の範囲で焼いてください。
- 室温が高いときは、粉などの材料も冷蔵庫で冷や すことをおすすめします。
- 加える干しぶどうの量は、強力粉の重さの約 20%を目安にします。
- ラム酒などに漬けたやわらかいぶどうは、つぶ れやすくなります。

材料をパンケースに入れ 本体に セットする



3 小麦粉など(A)の材料を 中央が高くなる ように入れる。 4 水を周囲に回し 入れる。



天然酵母 を押して メニュー

▼マークを掌に合わせ もう2回押して 材料投入を表示させる

パンの「でき上がり時刻」を表示する。 (約7時間後)

● ランプが点灯し、工程を表示する。

を押して

材料投入のブザーが鳴ったら ぶどうを入れる

でき上がりのブザーが鳴ったら

ンを取り出す

取消を押して

パンを取り出す

- 取消 キーを押さないと ・プザーは、5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。

必ずミトンをはめ、ハンド ル根元を持って強く数回 振る。



パンをすぐに取り出さないと、 形くずれや表皮が乾燥してか たくなります。


パンホルダーを使って取り 出すとき (©FP.25)

あら熱を取る。



使用後は電源プラグを抜く。

🤈 電源プラグを差し込む



● [庫内高温]を表示し、スタートで きないとき

(© P.54)

● はじめから入れる材料を入れ忘 れてスタートさせたとき (☞P.61)

● コースをまちがえてスタートさせ たとき (@P.61)

● 材料投入できる時間にぶどうを入れ忘

→ 材料投入 の点滅が終わったあとの 約2時間30分(発酵工程中)は、入れ


こんなとき

ランプ

ることができます。

でき上がり 時刻 材料投入 ▼ねり







●でき上がりの59分前から、 残時間を表示する。

> でき上がり 材料投入 発酵

46

天然 酵母

食パン

材料投入

食パン(材料入り)を焼く

何

ぶどうパン

天然酵母メニュー パン生地プチバンを作る

●1 個分:105kcal







材

生地	最大(18個分)	最少(12個分)
強力粉	400g	300g
バター	15g	10g
砂糖	大スプーン2	大スプーン1
塩	中スプーン1	中スプーン2/3
水	210ml	160ml
[室温約25	以上のとき…糸	約5 の冷水]
	210ml	160ml
生種	大スプーン2	大スプーン1 ² /3

- ●強力粉をふるう必要はありません。
- バターは溶かさずに入れてください。

ポイント

●生種は全体をかき混ぜてから計量してく ださい。


出

材料をパンケースに入れ 本体に セットする





2 電源プラグを差し込む



を

天然酵母 を押して メニュー

▼マークを 心地に合わせる

●生地の「でき上がり時刻」を表示する。 (約4時間後)

でき上がり 時刻 1:30

ねり

を押して

スタートさせる



でき上がり 分後

ランプが点灯し、 工程を表示する。



発酵▼


●でき上がりの59分 前から、残時間を 表示する。

でき上がりのブザーが鳴ったら

取消を押して生地を取り出す

取消キーを押さないと

- ・ブザーは、5分間報知を続けます。
- ・でき上がり表示・ランプは、1時間 点滅を続けます。



生地を放置すると、発酵し過ぎて扱い にくくなります。

こんなとき

- 庫内高温を表示し、 スタートできないと
- (☞P 54)
- 材料を入れ忘れて スタートさせたとき (@P.61)
- ●コースをまちがえて スタートさせたとき (☞P.61)

使用後は電源プラグを抜く。

ランプ

●生地をスケッパーで約40g ずつに分割し、きれいな面 を出して丸め、ふきんをか けて約10分休ませる。

ソフト 食パン フランスパン

食パン早焼き

パン生地

ピザ生地

ドライイースト

分

スタ-

でき上がり

天然酵母

予約

時刻

食パン パン生地 生種おこし

時



生地がベタつくときは、パンケースから取

室 温 が り出した生地をボールに入れ、ラップをか

高いとき ぶせて冷蔵庫で約30~60分冷やします。

2手で軽く押さえてから、 めん棒でだ円形に薄くの



3 生地を巻き、巻き終わり をとじる。



分割や成形がしやすいように、強力粉をつ

まんで、こね板・めん棒・生地に振ります。

生地がベタつくときは回数を多めに。

4とじ目を下にして並べ、 生地の表面が乾かない ように霧吹きをする。



で40~60分発酵させたあと、切り 目を入れる。



■ オーブンまたは30~35 の場所 ■ ⑥ 予熱したオーブンで一皿ずつ約15分焼く。 170 ~ 200

> 各メニュー(P.48~51)の焼き上げ温度 は目安です。

> お手持ちのオーブンの取扱説明書に従っ て温度を調節してください。

残りの生地は、発酵し過ぎないように冷蔵庫へ。

オーブンによってできばえが違うので、オーブンの特徴を知っておきましょう。 オープンに発酵機能がない場合は、湯せんなどで発酵させることができます。 (☞P.61)

3つのタイプの生地とそれぞれの成形 仕上げは 自由に組み合わせることもできます。


■エネルギー目安表示:1個分お好みの生地に、お好みの具を包んでお作りください。

000000000000000

〔プチパンのプレーンな生地〕

プチパンアラカルト ぶどうくるみ143kcal チーズ133kcal





一材料(18~12個分)——

- ●最大(丸形・だ円形各9個)
- ●最少(丸形・だ円形各6個)

生 地(プチパンと同じ)

	最大	最 少
強力粉	400g	300g
バター	15g	10g
砂糖	大スプーン2	大スプーン1
塩	中スプーン1	中スプ ー ン ² /3
水	210ml	160ml
[室温約25 以_	上のとき…約	5 の冷水]
	210ml	160ml
生種	大スプーン2	大スプ ー ン12/3

具		最	大	最	少
\bigcirc	干しぶどう	40	g	30	g (
(A)	くるみ(砕く)	30	g	20) g
B	プロセスチーズ (約1cm角)	70	g	5 () g

生地を作る

プチパンと同じ生地を使います。 (生地の作り方©P.48~49)

(成形→発酵→焼く

- 1 パンケースから取り出した生地を 約40gずつ分割して丸め、ふき んをかけて、約10分休ませる。
- 2 ① の生地9個分(最少6個分)を だ円形にのば しAをのせて 巻き、巻き終わ りをとじる。



3 1 の生地9個分(最少6個分を 直径約10cm の円形にのば しBを包んで 丸く形を整え



- 42.3のとじ目を下にして並べ、 霧吹きし、30~35 で40~60 分発酵させる。
- 5 切り目を入れ予 熱したオーブン で約15分焼く。 170~200



00000000000000

[バターロール風の生地で] おいもパン 147kcal



----材料(18~12個分)-----

and the first of t			
生均	也	最大	最 少
	強力粉	400g	300g
	バター	40g	30g
A	砂糖	大スプーン3	大スプーン2
	塩	中スプーン1	中スプ ー ン ² /3
	卵(溶く)	大1/2個	中1/2個
	水	160ml	120ml
[室	温約25 以.	上のとき…約	5 の冷水]
		160ml	120ml
	生種	大スプーン2	大スプーン1 ² /3

	具		最	大	最	少
	さつまいも		中1 ¹			
	B	2 2 2 1 1 0	(約30)0g)	(約2)	00g
		(皮をむき、約10	m角に	切っ	てゆて	ごる)

ドリ・ル・飾り	最	大	最	少
卵(溶く)	大1/	2個	中1/	2個
黒ごま		適	量	

応用

この生地で天然酵母のバターロー ルもお作りいただけます。 ドライイースト「バターロールを作 る」と同じ要領で成形してください。 (@P.32~33)

生地を作る

- ●パンケースに生種 A 水の 順に入れる。
- パン生地「パン生地」コースで生地を作る。

(成形→発酵→焼く

- 1パンケースから取り出した生地 を約40gずつ分割して丸め、ふ きんをかけて、約10分休ませる。
- **2**(1)を直径約10cmの円形にのば しBを包んで丸く形を整える。
- 32のとじ目を下にして並べ、霧 吹きし、30~35 で40~60分 発酵させる。
- 4切り目を入れ真ん中をくぼませて ドリールを塗り、

ごまをのせて 予熱したオー ブンで約15分 170~200



0000000000000000

〔ごまの風味が香ばしい生地で〕



一 材料(12~9個分)

生地		最	大	最	少
強力粉		400g		300g	
	バター	20g		15g	
(A)	塩	中スプーン1		中スプーン2/3	
	いりごま	1 () g	8 g	
	卵(溶く)	大1/	/2個	中1/	2個
水		180ml		130ml	
[室温約25 以_		Lのと	き…約	5 の	冷水]
		18	0 mI	130) m l
	生種	大スプ	ーン2	大スプー	ン12/3

ドリ・ル・飾り	最	大	最	少
卵(溶く)	大1/	2個	中1	/ 2個
黒ごま		適	量	

生地を作る

- パンケースに生種 A 水の順 に入れる。
- パン生地「パン生地」コースで生地を作る。

(成形→発酵→焼く

- パンケースから取り出した生地 を約55gずつ分割して丸め、ふき んをかけて約10分休ませる。
- 2 ①をだ円形にのばして巻き、巻き 終わりをとじる。
- 3 とじ目を下にして並べ、霧吹きし、 30~35 で40~60分発酵さ せる。
- 43にドリールを塗って黒ごまを

ふり、黒ごまが 落ちないよう に霧吹きをす



5 切り目を入れ予 熱したオーブン で約15分焼く。 180~200



クロワッサン クロワッサンは記載量でお作りください。

材料(12個分)

強力粉(230g) 溶き卵(中¹/₂個:25g) 薄力粉(50g) 水(120ml) バター(14g) 生種(大スプーン12/3)

砂糖(大スプーン2) 折り込み用バター(140g) スキムミルク(中スプーン2)ドリール用溶き卵(中1/2個)

塩(中スプーン²/₃)

生地ができたら、 ドライイーストの クロワッサンと同 じ要領で成形して ください。 (@P.36)

50

51

天然 酵母

パン生地

メニュ


例

お手入れのしかた

パンケース・羽根

パンケース・羽根のフッ素樹脂加丁を傷めないためには

- ●使用するたびに、使用後は早めに洗う
- 薄めた台所用洗剤(中性)とやわらかい スポンジを使う
- 汚れたままや水を入れたままで、放置しないでください。 磨き粉・たわし・スポンジのナイロン面・金属製のものを使わな いでください。



パンケースに湯を少し入れる

羽根の穴の中に付いた生地をふやかす。

羽根を外す

外れにくい場合は、 羽根をひねりながら 引っ張る。




穴に詰まった生地は、 割りばしや竹串などで 取り除く。

お願い

●パンケースに水を入れたまま放置したり、パンケースごと水に つけたままにしないでください。 (腐食したり、羽根取り付け軸が回らなくなることがあります。)

本体・ふた・イースト容器



よく絞ったふきんでふく

ふき終わったイースト容器は、自然乾燥させる。


庫内に粉などがたまったときは、掃除機やハンドクリーナーなどで 吸い取る。

- ●水洗いしないでください。 (故障の原因になります。)
- ◆ベンジン・シンナーを使わないでください。 (表面を傷付けます。)
- ◆イースト容器は空ぶきしないでください。 (静電気が起こり、ドライイーストが残りやすくなります。)

生種容器・ふた

生種おこしの失敗を防ぐためには

- ●生種容器・ふたは、使用するたびに洗う
- ●生種が残りやすい隅々はていねいに洗う がうまくできません。
- 生種が残っていると雑菌が繁殖して腐敗し、次の生種おこし



薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う


うよくすすぐ

雑菌が繁殖して腐敗してしまった場合

- 薄めた台所用塩素系漂白剤につける。
- 2よくすすぐ。



パンホルダー



突起に挟まったパンを ブラシなどで洗う

お願い

- ●食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わないでください。 (変形の原因になります。)
- ●突起を変形させないでください。 (パンが取り出せなくなります。)

技り (故障ではありません→お問い合わせや修理の 前にご確認を)

(こんなときは`

因

キー操作ができない → 電源プラグが抜けていませんか?

→ 雷源プラグを差し込んでください。

ドライイーストが 落ちない

▶ ドライイーストは、自動的に投入されます。 また、そのタイミングはコースや室温により 異なります。

「ソフト食パン」コースは2回に分けて投 入されます。

→ 故障ではありません。

ブザーが8回鳴り 庫内高温 を 表示する

●連続使用で、庫内が高温(40 以上) になっていませんか?

ふたを開けて、

庫内を充分冷やしてください。

●焼き上がり直後で、1時間程度かかります。

途中停電を 表示している ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 停電回復後は自動的に運転を続けます(パンのできばえは悪くなることがあります。)

● 誤って電源プラグを抜いてもすぐに差し込むと、途中停電と判断して運転を続けます。

途中で運転が止まり 現在時刻を表示して 🔷 いる

●調理中に約10分を超える停電があったり、 誤ってキーを押し、運転を中止してしまっ 🔶 を利用していただけます。 たためです。

生地の状態で止まっているなら生地 (@P.61)

ブザーが6回鳴り 予約誤りを 表示する

●タイマーセットできない時刻に 合わせていませんか?

取消キーを押してから、 次の時間内で合わせてください。

- ●「ソフト食パン」
- ●「フランスパン_」 7時間10分~13時間後
- ●「食パン」

●「天然酵母食パン」 7時間10分~10時間後 4時間20分~13時間後

タイマーをスタート させたがすぐに動き 🍑 出す(ねりだす)

- ドライイーストを使う「食パン」・「フラン スパン」コースでは、最初のねり工程だけ

 故障ではありません。 をタイマースタート直後に行います。

タイマーで合わせた 時刻に焼き上がらない

- ●表示の現在時刻がずれていませんか?
- 現在時刻を合わせ直してください。 (@P.15)

使用中やタイマー中、 音がする

生地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき ●「グワングワン」...モーターが回る音

- ●「パタパタ」…生地が打たれる音 ドライイーストがパンケースに投入されるとき
 - ●「ガチャンガチャン」…開閉弁の音

異常ではありません。

◆その他、キー操作や表示などが「おかしいな?」と思ったら いったん取消キーを押してから操作しなおしてください。

こんなときは

原因

現在時刻表示が

- ●薄い、消えた
- くるう
- ◆ リチウム電池の寿命(約2年)です。

電池を交換してください。

交換するまでの間も、タイマーを使う たびに現在時刻を合わせ直してタイマ ーセットすると、お使いいただけます。 異物などが入らないように、電池ホ ルダ-は取り付けておいてください。

リチウム電池の交換は

ナショナル製品取扱店で電池をお求めください。

- ●電池の種類:コイン形リチウム電池(1個)
- 番: CR2354

〔推 奨 品: Panasonicリチウムコイン電池 CR2354P〕

● 希望小売価格:300円 「税別・2001年2月現在1

電池を交換するときは、必ず電源プラグを差し込んで 行ってください。(リチウム電池の取り付け方© P.14)

リチウム電池の外し方 リチウム電池 雷池を 指で押し出す 電池ホルダ

パンケースの底から 生地がもれる

- ご使用に伴い、パンケースの排出口から 少量の生地が出てきます。 これは、回転部の中に入った生地が
- 回転を妨げないように排出されている ためで、異常ではありません。
- → 羽根を付け忘れていませんか?
- 粉の状態で残り 焼けていない
- 材料の全体量が多過ぎたり、かたい材 料がひっかかって、羽根が回らない状 態になっていませんか?
- ●羽根取り付け軸がかたくて回らなくな っていませんか?


- 羽根取り付け軸が回るか確認し てください。
- 回る場合はそのままお使いいただ
- 回らない場合は主軸受けを交換し てください。
- 羽根をきっちり取り付けてください。
- モーターに負担がかかると保護装置 が働き、途中で回転が止まります。
- 保護装置は、約30分後に自動的に 復帰します。
- 主軸受けを交換してください。 (ねりやガス抜きができません。)

主軸受けの交換は

ナショナル製品取扱店にご相談ください。

- ●部 品 名:主軸受け(完成)
- ●部 品 番 号: ADA29A115
- 希望小売価格: 1,700円 「税別・2001年2月現在]





排出口(4か所)

パンがうまく焼けないとき

こんなときは

膨らみが足りない (例)



ここが原因

	粉	●強力粉を使っていますか?■国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?
ソフト	砂糖	●少な過ぎませんか?
食ソ	水	●少な過ぎませんか?
パフト	ドライ イースト	●予備発酵のいらないものを使っていますか?●イースト容器に入れていますか?●少な過ぎませんか?●発酵力が弱くなっていませんか?
食パン	室温約30 以上のとき	● 約5 の冷水を使い、水量は10ml減らしていますか? タイマーを使う場合は、粉なども冷やしておくことをおすすめ します。

	2h	粉	● 強力粉を使っていますか? ● 国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?
ı	食パン早焼き	砂糖	●少な過ぎませんか?
	食	水	●少な過ぎませんか?●常に約5 の冷水を使っていますか?
	パン早	ドライ イースト	● 予備発酵のいらないものを使っていますか?● イースト容器に入れていますか?● 少な過ぎませんか?● 発酵力が弱くなっていませんか?
	を 見 た き	室温約30 以上のとき	● 食パンの配合で焼く場合、水量は10ml減らしていますか?
ı	3	●「食パン早焼	き」コースで焼くと、「食パン」コースより低めになります。

(1fi	粉	● 国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?
	フランスパン	水	●少な過ぎませんか?●常に約5 の冷水を使っていますか?
	フラン	ドライ イースト	●予備発酵のいらないものを使っていますか?●イースト容器に入れていますか?●少な過ぎませんか?●発酵力が弱くなっていませんか?
	スパ	室温約25 以上のとき	●水量は10ml減らしていますか?
		● 室温約30	

		粉	● 強力粉を使っていますか? ● 国内産の小麦で作った小麦粉を使っていませんか?
		砂糖	●少な過ぎませんか?
天	食パン	水	●少な過ぎませんか?
然酵	u	生種おこし	●「ホシノ天然酵母パン種』元種で生種をおこしていますか? ● 元種の量や水の温度・量は合っていますか?
酵母メニ	食パン	生種	・パンケースに入れていますか?・かき混ぜてから計量していますか?・少な過ぎませんか?・発酵力が弱くなっていませんか?(生種の扱いについて☞P.43)
구	ン	室温約25 以上のとき	● 約5 の冷水を使っていますか? タイマーを使う場合は、粉なども冷やしておくことをおすすめします。
			以上では、できばえが悪くなりおすすめできません。 パンは、ドライイーストの食パンより低めになることがあります。

● 羽根取り付け軸がかたくなりはじめると、ねりやガス抜きが不足してパンが膨らまなくなってきます。 主軸受けを交換してください。(☞P.55)

写真はドライイーストの食パンでの失敗例です。 コースなどにより、写真と異なることがあります。

こんなときは

日によって膨らみ方 や形が違う

パンの膨らみが足り



●表面がでこぼこして いたり、上部がいび つな形をしている

ここが原因

- パンづくりは、とてもデリケートです。 いつもと同じように焼いていても、下記のような理由で膨らみ方や形に差ができます。 (特にパンの高さは、室温や、材料の種類・質に大きく影響されます。)
 - 夏場など室温が高いとき
 - ●運転中に室温が変化したとき(エアコンを途中で切ったときなど)
 - ◆たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき
 - ●保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイ ストを使ったとき

このとき、パンの高さは3cm程度 低くなることがあります。 室温と材料の悪い条件が重なると、 さらに低くなります。

低いときの目安としては、パンケース \ の高さくらいになることがあります。

→ 3cm程度

●室温が高いときに長時間のタイマーを使うと、約5 の冷水を使う効果が小さくなるため、 さらに低くなります。

膨らまずに全体が白く ダンゴ状になっている (例)



ドライイースト または

- ◆入れ忘れていませんか?
- 発酵力が弱くなっていませんか?(生種の扱いについて☞ P.43)

- 羽根を付け忘れると、膨らみません。
- ●途中で停電すると、パンがうまく焼けないことがあります。

底がべちゃついたり側 面が大きくへこんでいる (例)



● 焼き上がったパンをすぐに取り出しましたか?

周囲に粉が残っている

粉	● 多過ぎませんか?
水	●少な過ぎませんか?

膨らみ過ぎている (例)



ドライイースト または

粉

● パン専用小麦粉を使っていませんか? ● 多過ぎませんか? 指定どおりの量でも膨らみ過ぎる場合は、ドライイースト(生種)か砂

糖を1/4~1/2量減らしてみてください。

●標高が1,000mを超える地域では、膨らみ過ぎることがあります。

● 多過ぎませんか?

ポイント

コース ●間違えないようにしてください。

材 料

- ●正確に計量してください。
- ●古いもの(賞味期限切れなど)は使わないようにしてください。

食材を 加えるとき ●野菜・干しぶどう・チョコレート・果汁などの食材を加えたパン は、各メニューのポイントに従ってください。

1斤で焼いたとき

●このホームベーカリーは1.5斤を 標準としています。

(フランスパンは、1斤専用です。) フランスパン以外を1斤で焼くと、 うまく焼けなかったり、1.5斤に 比べて形や見栄えが少し劣ります。

パン作りのQ&A

材料について

国内産の小シュートルを作った小麦粉でパンを作ってすがっ 国内産の小麦で作っ りたいのですが?

パン作りには、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉が **適しています。国内産の小麦で作った小麦粉は、グルテン** 量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期、さらに小規模 農作によるロットごとの差でグルテン量が異なるため、 パンの膨らみ方に差ができます。

日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。



(パン専用小麦粉で パンを作りたいので すが?

パンが膨らみ過ぎたり、パンの上部に空洞があくことがありますので、水量を パンが膨らみ過ぎたり、パンの 5~10%減らしてください。

(人) クの代わりに他の材 バターやスキムミル 料が使えますか?

↑ お使いいただけます。

🔼 バターには、マーガリン・ショートニングなど固形の油脂を 同量でお使いください。

スキムミルクは、大スプーン1が牛乳100ml相当です。 牛乳を使う場合は水を減らし、牛乳と水の合計量を各メニューの 水量にしてください。



自永安の 使えますか? 自家製の天然酵母は 発酵力が不安定になりがちでうまくできません。 比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」を お使いください。



えば? 元種や生種の保存方 元種

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。 賞味期限までに使ってください。



生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。 1週間以内で使い切ってください。

(冷凍・常温保存はしないでください。発酵力がなくなります。)

天然酵母のコースで パンミックスが使え ますか?

食パンミックスが次のコースにお使いいただけます。 (添付のドライイーストは使いません。)

- ●天然酵母「食パン・食パン(淡)」
- 天然酵母「食パン(材料投入)」



冷凍はダメ

1.5斤のパンミックス1袋に対し、生種、大スプーン2)・水 250ml を入れてください。

一般の"パン作りの 本"の分量で作れな いでしょうか?

「パンの本」は、このホームベーカリーの調理工程に合わせた 🎮 分量にしているので、違った分量で作るとうまくできない ことがあります。

もしお作りになる場合は、生地づくりのコースでお試しく

● 小麦粉容量は「400~300g」とし、液体(水・卵など)は 小麦粉の65~60%の量にしてください。



MEMO

1斤で焼くと材料が少ないため、「ねり」・「ガス抜き」・「焼き上げ」 などが強くなり過ぎ、形や見栄えが少し劣ります。

焼き色が濃くなる・パンの上面に凹凸ができる 側面に少し粉が残る

作り方のポイント

- 小麦粉容量を基本にして、すべての材料を同じ割合で減らしてください。
- ドライイースト「食パン」・天然酵母「食パン」コースでは、「淡」で焼く ことをおすすめします。
- 1斤用の「パンミックス」をご利用の場合
- ・袋に表示している水量に従ってください。
- ・天然酵母のコースでは、生種、大スプーン12/3)で焼いてください。

グルテンについて

1斤のパンが焼けますか?

ソフト食パン以外のパンは、

お作りいただけます。

きません。

1.5斤に比べてできばえは劣りますが、

ソフト食パンは外皮がかたく、ソフ

トに焼き上がらないためおすすめで

グルテンは、小麦粉に水を入れてねること によって、小麦粉の中のたんぱく質が結合 した物です。これらのグルテンは、パン用 酵母の活動によって発生する炭酸ガスを 包み込んで膨れ、パンの組織を作ります。

MEMO

グルテンはゴム風船のようなもの

- ●良い生地はグルテンが薄い膜状に広がり、炭酸 ガスをしっかり包み込んでいます。
- ●悪い生地はグルテンが厚い膜状で、炭酸ガスを 包み込めずに破れてしまいます。




パンのできばえについて

食パンが角形に焼き 上がらないのは なぜ?



ホームベーカリーで焼けるパンは、釜のびした山形パンです。 「釜のび」とは、焼き上げるときに生地が膨張して上に 伸びることです。

材料の質、特に小麦粉の場合は、銘柄などによりグルテン の量が多少異なり、パンの膨らみに差ができることが あります。



食パンの焼き色が濃 食ハノい畑でしる。… く、外皮がかたいよう に思うのですが?



当社のパンは、歯ごたえがある香ばしいパンに焼き上がるように しています。焼き色を薄めにするには、次のようにしてください。

- ●「食パン」コースの「淡」で焼くか、または砂糖の量を減らします。
- ●外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくな

ソフトに焼き上げる「ソフト食パン」コースもご利用ください。

スパンは 天然酵母で焼いた食 ドライイーストで焼い た食パンとできばえ が少し違うように思

うのですが?



天然酵母食パンはドライイースト食パンと次の点が違います。

●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。

特有の風味。

皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな 酸味と甘味がある。

- ●生地のキメはやや粗め。
- 食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げ時のにおいは、ドライイーストで焼くど、イースト臭」がし、 天然酵母で焼くと「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

フランスパンを焼く と、焼き上がりのアツ いのですが?



フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、 (でき上がり前に温度を少し下げてから、でき上がり報知をするように しているためです。

アツ感をあまり感じな

パン作りのQ&A(続き)

パンや生地の扱いについて

ファノスハーもパンホルダーが フランスパン以外に 使えますか?



食パンにはお使いいただけます。(ソフト食パン・早焼きの食パンはやわ 🦰 らかく形がつぶれるため、おすすめできません。)

取り出し方のポイント

フランスパンと同様に、パンの上面にパンホルダー の形を合わせて挟み、引き上げる。

パンがパンケースから盛り上がっている場合は、 パンホルダーを広げて、

パンの最も膨らんでいる位置を挟みます。

パンがうまく切れないのですが?



 焼き上がり直後は切りにくいため、少しおいて た から切ります。

> 切るときはパンをねかし、パン切り包丁を前後 に動かして切ってください。



食パンや生地を冷凍



食パン

スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍するとおいしくい ただけます。

おいしさを保つ冷凍期間は約2か月です。



成形、発酵させたものをバットに並べてラップをか けて冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。 焼くときは、30~35 で解凍してからドリ・ルを 塗って焼きます。

急ぐ場合は、凍ったままドリールを塗り、焼き時間 を約5分間長めにします。



(ピザ)

平たくのばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



成形・発酵させた生地がベタッとしてい るのですが…?



発酵が長過ぎると生地がたれてしまい、ベタッとした ■ 仕上がりになります。発酵時間は、パンの種類などに よりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先で軽 く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。

バターロールなどは巻き方が緩いと、発酵中に横に 広がりやすくなるので、手前に引っぱりながらしっ かり巻いてください。



クロワッサンが うまくできないの ですが...?



包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん でください。

> 特に室温が高いときは、バターが溶けやすいため 長めに冷やしてください。



MEMO

オーブンに発酵機能がない 場合は?

湯せんで成形発酵させるこ とができます。

発酵のさせ方

- **介**オーブン皿に成形した生地を並べ、 生地の間にコップなどをおく。
- **2**約40 の湯をはったボール(2個) の上にオーブン皿を置き、ポリ袋など でおおう。(湯温が下がらないように ときどき湯をつぎ足してください。) 冬場はこたつを利用してもよいでし ょう。

ポリ袋が直接生地に触れないように コップなどを置く



こんなとき 材料を入れ忘れた! コースをまちがえた! 失敗生地の利用法

材料を八1 いこ・・・スタートしてしまった 材料を入れ忘れて 5?





生種以外は、下記の時間内に入れることができます。 ✓ ただし、最初の「ねり」工程で材料が混ざり不足になるため、パンがうま。 くできないことがあります。

入れ忘れた材料	ドライイーストを使うコース	天然酵母を使うコース
バター 砂糖 スキムミルク 塩	ドライイーストが投入されるまでにパンケースに入れる。 ●「ピザ」コース1分以内 ●他のコース20分以内 本体のふたの開け方をできるだけ少なくして、 ドライイーストがこぼれないようにご注意を。	最初のねりで混ざるように、10分以内に入れる。
ドライイースト または 生 種	ドライイーストが投入されるまでにイースト容器に入れる。 ●「ピザ」コース1分以内 ●他のコース20分以内	最初の「ねり」で充分混ぜて発酵させるため、 途中で入れてもうまくできません。

コースをまちがえて スタートしてしまった 5?



スタート直後なら、再スタートできます。

取消キーを長めに押して中止し、正しいコースに合わせ直してスタート させてください。

- 失敗した生地を利用 する方法はないです か?
 - (例) 途中で誤って取り 消してしまった。
 - (例) 約10分を超える 停電があったらし く、生地のままで 焼けていない。


など...



ドーナツやピザなどに利用していただけます。 A どの工程で止まっているかを確認して次のようにします。


「ドライイーストを使うコースの場合」

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
- →「ピザ コースに合わせて再スタートさせて生地 を作り、ドーナツやピザに!
- ●ドライイーストが投入され、 イースト容器に残っていないとき
- →そのまま生地を取り出して、ドーナツやピザに!



天然酵母を使うコースの場合

→そのまま生地を取り出してドーナツに!



保証とアフターサービス(ょくお読 みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

- ●その他のお問い合わせは
- 「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(©FP.54)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせてい ただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容							
品 名 ホームベーカリー							
品 番 SD-BT152							
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 20 0120-878-365

FAX 70- 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

オショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 地	<u> </u>		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀	2 (077)582-5021		大和郡山市椎木町404-2 否 (0743)59-2770
旭川	№ (OTT)O94-1231 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	20-1	和歌山	2 (073)475-2984
	T (0166)31-6151		T (0138)48-6631	大阪	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
青森	青森市大字八ッ役字矢作	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
秋田	1-37 否 (017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目	山形	7-4-18 ☎ (022)387-1117 山形市流通センター	鳥取	· · · · · ·	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
ш-	1-2 ☎(018)826-1600		3丁目12-2	米子		広島	☎(086)292-1162 広島市西区南観音8丁目 13-20
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 雷 (0243)34-1301		松江市西津田2丁目10-19 四 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
	\\ \\			出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23 (0839)86-4050
栃木	首都 宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 か (043)208-6034	浜田			(0000)00 4000
群馬	高崎市大沢町229-1 公 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2 雷 (029)225-0249	山梨	雷 (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27		高松市勅使町152-2 否 (087)868-9477		南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 1 (0298)64-8756	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 25 (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 否 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 公 (048)728-8960	φC:E3	2 (045)847-9720		九州	地	X
		新潟	新潟市東明1丁目8-14 公 (025)286-7725	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036		
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市本庄町大字本庄	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 12 (052)819-0225	長崎		鹿児島	5-33
富山	富山市寺島1298 (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719	大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎ (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
	福井市開発4丁目112 1 (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010	宮崎	☎(097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2		1 (0997)53-5101
	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613		T (0985)85-6530		
静岡	静岡市西島765 公 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3	2十7年	沖 縄	地	X

☎ (059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0101

25 (098)877-1207

仕様

電源		交流100 V 50-60 Hz 共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ	
消費電力モー会	ヒーター	550 W		幅	34.0 cm	
	モーター	95 W(50 Hz)	大きさ(約)	奥 行	23.0 cm	
		105 W(60 Hz)		高さ	35.5 cm	
質	質 量(約) 7.0 kg		コード長さ		1.2 m	

●電源プラグを差し込んだだけの消費電力は、約0.95Wです。

	ドライイーストメニュー	天然酵母メニュー
容量	ソフト食パン — 小麦粉 400 g 食 パ ン — 小麦粉 400~280 g 食パン早焼き — 小麦粉 280 g フランスパン — 小麦粉 280 g	食 パ ン - 小麦粉 400~300 g パン生地 - 小麦粉 400~300 g
	パン生地― ピザ生地― 小麦粉 400~280g	生種おこし - ホシノ天然酵母パン種(元種) 約50~30g
予約タイマー	ソフト食パン (13時間後まで フランスパン (13時間後まで	食 パ ン - 10時間後まで
	上記以外のコースには予	約タイマーが使えません。

愛情点検

長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱く なる。
- ●コードに傷が付いたり、触れる と通電したりしなかったりする。

以上のような症状のときは、使用 を中止し、故障や事故の防止の ため、必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年 月 日日			品 番 SD-BT152						
おぼえのため						お	客 様	ご 木	目談	窓	
記入されると 便利です	販売店名	T ()	-		1)		-		